


Quick Start for the Zen Harp



	Chord Mode (blue)	Loop Mode (Red)	
Am	○ ○ ○	○ ○	Am
G	○ ○ ○	○ ○	G
C	○ ○ ○	○ ○	C
F	○ ○ ○	○ ○	F
Em	○ ○ ○		
Bdim	○ ○ ○		
Dm	○ ○ ○		
E7	○ ○ ○		

more info:
@
muselectronicinstruments
.com

loop states			
①	press loop button	armed	white
②	press any note	recording	red
③	press loop button	playing	green
④	press loop button	reset	dark

